


Sanmedi Circumani Gebruiksaanwijzing

OVERZICHT VAN DE PICTOGRAMMEN




1. bedieningspaneel
2. herkenningsoog
3. houder koolstoffilter
4. netschakelaar
5. föhn
6. douchearm
7. closetzitting en deksel met softclosewerking
8. boileraftapschroef
9. typeplaatje met serienummer
10. reservedouchekop
11. wateraansluiting 3/8"



Vast bedieningspaneel

1. onderdouches (aan/uit) en stopknop
2. straalsterkte (-)
3. straalsterkte (+)
4. boilerstatusindicator met blauw led

- D Display
 D1 Temperatuur douche en föhn
 D2 Föhn temperatuur
 D3 Servicemelding
 D4 Instelling boiler
 D5 Geurafzuiging (aan/uit)
 D6 Föhn (aan/uit)
 D7 Douche positie (voor/achter)
 D8 Oscillerende douche (aan/uit)
 D9 Massagestraal (aan/uit)
 D10 Douchestraalsterkte
 D11 Foutmelding



Afstandsbediening

Standaard fabrieksinstelling:

- 1 onderdouches 37° C
- 2-3 straalsterkte stand 3 van 7
- 12 vaginale onderdouches stand 7 van 7
- 5 föhn na sproeien aan 45° C
- 4 geurafzuiging aan

- 1 Douche (start/stop) en stopknop
- 2 Douchestraalsterkte - zachter
- 3 Douchestraalsterkte + harder
- 4 Geurafzuiging (aan/uit)
- 5 Föhn (aan/uit)
- 6 Oscillerende douche (aan/uit)
- 7 Douche positie (voor/achter)
- 8 Service
- 9 Temperatuur douche/föhn
- 10 Boiler temperatuur (aan/uit/ aan bij zitten gaan)
- 11 Massagestraal (aan/uit)
- 12 Vaginale douche (aan/uit)

